



A/D コンバータの制御

1. A/D コンバータ初期化



2. A/D 変換開始



3. A/D 割り込み処理

